s.r.l.

Costruzioni Elettriche ed Elettroniche

Laboratori e Uffici:
02010 **VAZIA - RIETI** - VIA VENETO, 28 - TEL. (0746) **72741**
C. F. e P. I.V.A.: 00678070574 - Tribunale N. 1996 Reg. Soc.
C.C.I.A.A. N. 34807 Registro Ditte dal 10/3/84

li ....

MEMORIA 32K

La MEMORIA 32K aumenta la capacita' del T.I.99/4A grazie ad un supplemento a 32K byts: (RAM) di memoria ad accesso Random dinamico.La memoria 32K e' stata creata per essere usata con l'extended Basic,l'Editor Assembler, il T.I. Logo, o qualsiasi altro modulo che richiede questa "memoria estesa".

Il connettore collegato direttamente alla consolle T.I., elimina la necessita' del T.I. PERIFERAL BOX e dell'alimentatore esterno

La Tecnica costruttiva permette l'uso di altre periferiche per il T.I., attraverso il connettore passante inserito nella MEMORIA 32k.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Spegnere la CONSOLLE

2. Allineare accuratamente il connettore della parte sinistra della MEMORIA 32K con la parte destra del T.I. 99/4A e spingere saldamente la MEMORIA 32K nell'ingresso.Accertatevi che l'unita' sia innestata correttamente.

3. Accendere la CONSOLLE T.I.99/4A. Qualora non dovesse comparire il quadro sul monitor (o televisore),spegnere IMMEDIATAMENTE La CONSOLLE e ripetere l'operazione come da punto 2.

4. Prima si scollegare la MEMORIA 32K, spegnere sempre il computer.Non e' comunque consigliabile ripetere l'operazione di inserzione e scolleganento frequentemente.

IMEL S.r.L